



Instrukcja obsługi sejf elektronicznego

E-shop24.pl • Bezpieczne użytkowanie krok po kroku



Responsywna wersja • Drukowanie do PDF

Instalacja sejf

Przed pierwszym użyciem ustaw sejf w docelowym miejscu i zamontuj go zgodnie z poniższymi krokami.

- 1

Wybierz stabilne miejsce

Ustaw sejf na równej, twardej powierzchni, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- 2

Przymocuj sejf

Przykręć sejf do ściany oraz podłogi

 używając odpowiednich kołków i śrub. Nie montuj sejf do płyt kartonowo-gipsowych – ściana musi być stabilna i nośna.
- 3

Włóż baterie

Otwórz komorę baterii i zainstaluj

4× AA 1,5 V – alkaliczne

 , zachowując prawidłową polaryzację. Po włożeniu baterii sejf automatycznie sprawdzi oprogramowanie.

Otwieranie sejf kodem

Fabrycznie zaprogramowane są dwa kody. Zmień je na własne możliwie jak najszybciej po pierwszym otwarciu.

- 1

Wciśnij przycisk START

 Zielona dioda zaświeci się, a sejf przygotowuje się do wpisania kodu.
- 2

Wpisz kod fabryczny

Dostępne są dwa kody:

0 0 0 0 0 0

 lub

8 8 8 8 8 8
- 3

W ciągu 4 sekund przekręć pokrętło w prawo

 , aby otworzyć drzwi sejf.



Szybkie otwarcie bez kodu: naciśnij ENTER, a następnie dwukrotnie przycisk START.

Otwarcie awaryjne kluczem

Klucz awaryjny umożliwia otwarcie sejf w razie rozładowania baterii lub zapomnienia kodu.

- !

Kluczyk awaryjny jest przechowywany pod osłoną baterii. Nie zostawiaj go w sejfie.
- 1

Zdejmij osłonę baterii i wyjmij klucz awaryjny.
- 2

Włóż klucz do zamka i

przekręć go w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

 .
- 3

Przekręć pokrętło w prawo i otwórz drzwi sejf.

Programowanie własnych kodów

Sejf umożliwia zaprogramowanie dwóch niezależnych, 6-cyfrowych kodów użytkownika.

1

Pierwszy kod użytkownika

- 1

Otwórz sejf i

wciśnij przycisk programowania wewnątrz drzwi

 . Na wyświetlaczu pojawi się symbol potwierdzający tryb programowania.
- 2

Szybko wciśnij przycisk START

.
- 3

Wprowadź nowy 6-cyfrowy kod. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „IN”, a kod zostanie zapisany.

2

Drugi kod użytkownika

- 1

Wciśnij przycisk START

– sejf przejdzie w tryb wprowadzania kodu.
- 2

Wpisz wybrany 6-cyfrowy kod.
- 3

Wciśnij przycisk programowania znajdujący się wewnątrz drzwi sejf. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „IN”.

System alarmowy i blokada

- 

Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu uruchamia alarm i blokuje sejf na ok. 3 minuty. W tym czasie miga czerwona dioda i słychać sygnał dźwiękowy.

W trakcie blokady sejf można otworzyć wyłącznie przy pomocy klucza awaryjnego.

- 

Aby wyciszyć sygnał po otwarciu kluczem: naciśnij przycisk po wewnętrznej stronie drzwi sejf.

Zamykanie sejf

- 1

Domknij dokładnie drzwi sejf, aż poczujesz lekki opór.
- 2

Przekręć pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

 , aby zaryglować drzwi.

Wymiana baterii

- 

Jednoczesne miganie czerwonej i zielonej diody oznacza konieczność wymiany baterii na nowe.
- 1

Otwórz sejf, zdejmij osłonę komory baterii i wyjmij zużyte baterie.
- 2

Włóż komplet nowych baterii alkalicznych AA 1,5 V, zwracając uwagę na biegunowość.

- 

Ważne: nigdy nie przechowuj kluczyków awaryjnych wewnątrz sejf – w razie rozładowania baterii i zapomnienia kodu otwarcie sejf będzie niemożliwe.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z działem obsługi klienta E-shop24.pl w przypadku zagubienia kluczyków lub problemów z działaniem sejf.